
SEAT
ASSEMBLY
60346
60612
60613
60614
60611
60525
60526
60290
60311
60580
60554
3205
60620
60306
60628
3093
3019
3020
60536
3916
2995
3844
60630
3325
3065
60564
60552
3204
60566
3106
60229
60567
60225
3206
3087
60594
60539
60593
60512
60372
60622
60621
60359
60633
60632
60561
60236
60444
60555
60559
60327
3352
50559
60005
60600
60629
60535
60534
60551
60581
60257
3175
60441
60590
60557
3405
3093
60631
60538
60556
60213
60228
60542
60505
60579
60530
60574
60233
3179
60573
60514
60578
60229
60586
60642
60585
60529
3047
3057
60584
60575
60568
60245
3046
60531
60261
3023
3008
60007
60171
3012
60169
60050
3068
60266
60226
60541
60218
60015
60175
60180
60537
60016
60596
60599
3094
3207
3245
60572
60265
60569
60570
60267
60272
60558
3033
3232
60576
60543
60517
60565
3046
60519
60571
3309
60592
60591
60582
60573
60530


60256
3221
60527
60528
60223
3649
60626
60627
60523
60563
3087
3020
3087
3019
3020
60372
3717
60544
60191
3649
60516
60515
60643
60507
3245
3057
60506
3245
60005
60553
3297
60546
60327
3297
3094
60005
60506
60030
60193
3033
3251
60493
3033
60244
60617
3717
3014
3023
60299
60625
60317
3717
60315
5565
3717
60624
TO LEFT HYDRO OIL RETURN
TO RIGHT HYDRO OIL INLET
60618
60188
3020
3019
3009
60587
60616
60577
60252
60027
60254
60253
60616
3005
3019
60623
TO LEFT HYDRO OIL INLET
60590
3267
60372
3019
3020
60249
3066
3204
60128
3717
60299
60577
60299
3717
60028
60310
60189
5641
5643
3256
5669
5645
5644
3206
9809
3020
3321
9809
3020
60495
60192
3325
60537
3091
60496
60052
3251
3032
60030
3033
60251
60640
60589
60522
60524
60550
3002
3057
60229
60182
60176
3094
60066
60179
60588
60372
60005
3047
60644
60268
60251
60053
60070
60017
60619
3061
60017
60499
60002
3101
3380
3334
60372
3014
60372
60545
60308
3009


60321
60322
3088
3023
3023
60240
3205
3267
60467
3718
60323
60280
60272
60137
60195
3032
3205
60466
60147
60132
60134
60336
60345
60240
60135
60332
60215
3019
3020
60146
60121
60228
60213
3008
3125
60246
3008
3204
60518
60521
3007
60520
60508
60583
60509
60518
60128
60148
3087
3020
3019
60150
60195
60279
60151
3204
3023
3086
60279
60131
60333
3392
3392
3088
3023
60321
60322
3267
3205
3718
60323
60131
60279
3392
60279
60195
60333
60150
60137
60280
3032
60272
60213
60246
3008
3204
60228
60121
60146
3125
3020
3019
60215
60148
60336
60240
60345
60240
3023
3023
3088
60332
60195
60134
60132
60147
60466
3032
3205
60135
3086
3023
3204
3087
3019
3020
3392
60279
60521
3007
60518
60583
60520
60508
60509
3088
3023
60518
60128


60562
BLUE/BLUE
BLUE
60508
60501
60564
60504
NOT USED ON ZTR 7025
3334
60204
60241
60222
3008
3204
60214
60469
BLACK
BLACK
BLUE
RED
BLUE/BLUE
BLUE/BLUE
RED
RELAY CONNECTOR
NOT USED ON ZTR 7025
BLACK TO ENGINE GROUND
ENGINE CONNECTOR
GREEN
RED
BLUE/BLUE
RED
NOT USED ON ZTR 7025
60474
NOT USED ON ZTR 7025
RED
BLUE
YELLOW
BLACK
BLACK
60241
60222
60217
60500
60204
TO SEAT SWITCH
RED TO STARTER
60232
60200
BLACK
RED/RED
BLUE/BLUE
RED
BLACK
CLUTCH SWITCH
BLACK
RED
CLUTCH CONNECTOR
3919
GREEN
RED/RED
60206
3204
60203
RED(W/BOOT)
YELLOW
RED
60237
RED FROM STARTER
3008
60214
RED/RED
BLUE/BLUE
RED/RED
RED/RED
BLACK
IGNITION SWITCH
WIRING LOOM - 60502


60492 (52" DECK)
60494 (60" DECK)
60497
60227
60228
3094
60239
60005
60010
60174
60287
3349
60011
3349
60013
60318
3065
3047
60174
60006
60008
60300
60009
60532 (52" HI-LIFT)
60295 (60" HI-LIFT)
60293 (60" LO-LIFT)
60231
3032
3175
OUTER HUB
2 PLACES
60170
3093
3020
60372
60357
60361
60482
60351
3205
3020
60639 (52")
60635 (60")
3014
3023
3008
60355
60637 (52")
60636 (60")
60531
60530
3094
3206
3065
60605
3255
60361
60366
3167
3087
3207
60030
3094
60193
60604
60511
60513
3020
60603
60066
60193
3047
3057
60327
3047
3037
60372
3037
60514
60530
3094
60605
60255
60540
60307
3206
60309
60012
60355
3014
3023
3008
60638 (52")
60634 (60")
60227
60228
3094
60239
60608 (52")
60601 (60")
60005
60174
60287
3349
60011
3349
60013
60318
3065
3047
60174
60006
60008
60300
60009
60532 (52" HI-LIFT)
60295 (60" HI-LIFT)
60293 (60" LO-LIFT)
60231
3032
3175
CENTER HUB
3206
3065
60530
60606
60514
3255
DECK HUB ASSEMBLY
W/SHAFT & HARDWARE
60014